アンダーアーマーギフトボックス 取扱説明書

① 罫線 A に山折り、罫線 B に軽い谷折りの折りグセを付けます。





② 身箱をつくります。箱を両手で持ち、上部を開きながら机などに箱を押し付けるようにして下に力を加えます。





注意：必要以上に広げるとノリがはがれてしまいます。



注意：図のような、折りグセ付けの作業はしないでください。箱の角がひび割れることがあります。

③ 矢印の方向に力を加え、箱にします。手前のコーナー部分を押し込んで固定します。

（パチッと引っ掛かって止まります）



④ ②-③ の作業を、フタ側にも同様に行い、完成です。

(フタには額縁がありません)